

## ROGAUGE 24.06 Barra di mantenimento dello scartamento

Per impostare o mantenere un determinato scartamento.

### ROGAUGE Iso

- **Isolata**
- Da montare in maniera facile e semplice sulla suola della rotaia
- Per rotaie con larghezza di suola da 125 mm a 150 mm (ad es. S49/54 e UIC60)

### ROGAUGE Iso Flat

- **Isolata**
- Per binario senza ballast (distanza cemento - rotaia > 35 mm) e binario con pietrisco
- Per rotaie con larghezza di suola fino a 160 mm
- Disponibile anche con morsetti smontabili

### ROGAUGE Iso Switch

- **Isolata**
- Perfettamente idonea all'uso sugli scambi, grazie alla tipologia costruttiva a gomito
- Costruita in maniera da non inciampare
- Da montare in maniera facile e semplice sulla suola della rotaia
- Possibile uso anche in piena linea
- Disponibile in più versioni.

### ROGAUGE

- **Non isolata**
- Fissaggio possibile anche sui supporti delle piastre a spalletta (K; sovrastruttura KS)
- Regolazione in condizione montata tramite mandrino filettato

Regolazione in condizione montata tramite mandrino filettato.  
Disponibile in più versioni.



## ROSHOE 24.08 Scarpa di traino delle rotaie

Per il traino delle rotaie nel letto di ballast

- Per vari tipi di rotaie fino ad una lunghezza rotaia di 180 m, a seconda delle condizioni della sovrastruttura
- Idoneo sia per rotaie perforate che non perforate
- Non causa improntature o deformazioni alla rotaia

Profili rotaia su richiesta.



### DATI TECNICI

Dimensioni (L x l x H)

455 x 216 x 280 mm

Peso

circa 39 kg