

## ROGAUGE 24.06 Barra para mantener el ancho de vía

Para ajustar o mantener un ancho de vía definido.

### ROGAUGE Iso

- **Aislada**
- Montaje fácil en el patín del carril
- Para carriles con patines de 125 mm a 150 mm de anchura (p.ej. S49/54 y UIC60)

### ROGAUGE Iso Flat

- **Aislada**
- Para vía en placa (distancia hormigón - carril > 35 mm) y vía embalastada
- Para carriles con una anchura de patín de hasta 160 mm

### ROGAUGE Iso Switch

- **Aislada**
- Perfectamente adaptado para su uso en desvíos gracias a su diseño con manivela
- Sin peligro de tropezar gracias a su diseño
- Montaje fácil en el patín del carril
- También se puede utilizar en plena vía

### ROGAUGE

- **No aislada**
- Sujeción en las placas de asiento de carril nervadas (K; superestructura KS)
- Regulación mediante un husillo roscado con la barra montada

Regulación mediante un husillo roscado con la barra montada.  
Disponible en distintas versiones.



## ROSHOE 24.08 Zapata para desplazar carriles

Para tirar de carriles en el lecho de balasto

- Para distintos tipos de carril de hasta 180 m de longitud de carril, según el tipo de la vía férrea
- Para carriles con y sin perforaciones
- No deja deformaciones o marcas de presión en la superficie del carril

Otros perfiles bajo demanda.



### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (largo x ancho x alto)

455 x 216 x 280 mm

Gewicht

aprox. 39 kg